

Opel CIH Moter 1.6 – 2.0 Zündung einstellen

- Elektrodenabstand der Kerzen soll 0,7-0,8 mm betragen.
 - Der Schließwinkel 47-53 Grad, den Kontaktabstand vorher mit 0,4 mm Fühlerlehre einstellen.
 - Die Zündmarkierung ist hinten an der Getriebeglocke dort anblitzen.
 - Dort befindet sich an der Glocke ein kleiner Pfeil, der bei richtig eingestellter Zündung mit einer kugelförmigen Markierung in dem Schwungrad deckungsgleich sein sollte.
-
- Zündreihenfolge beachten 1-3-4-2 Kabel richtig anstecken.
 - Im Übrigen sind diese Einstellarbeiten beim 1,6-2,0 CIH gleich. Nur der Einspritzer hat die Zündmarkierung an der vorderen Riemenscheibe.